


# Montageanleitung

Kistendisplay- 319-072 | 319-073 | 319-074 | 319-075

**Lieferumfang:**  
je nach Ausführung

- 3er Version: **3x Holzkiste** mit/ohne Zwischenboden, **1x Scannerschienen**set, optional: **1x Dekoset** (1x Topper, 2x Seitenteil, 1x Schraubenset), **1x Schraubenset für Holzkisten** (6x Schraube, 12x Unterlegscheibe (Stahl), 6x Flügelmutter, 2x Unterlegscheibe Ø50mm transparent)
- 4er Version: **4x Holzkiste** mit/ohne Zwischenboden, **1x Scannerschienen**set, optional: **1x Dekoset** (1x Topper, 2x Seitenteil, 1x Schraubenset), **1x Schraubenset für Holzkisten** (10x Schraube, 20x Unterlegscheibe (Stahl), 10x Flügelmutter, 2x Unterlegscheibe Ø50mm transparent)



**Aufbauvarianten:**

